1. スマートフォンの登録(ハンズフリー設定)[1/2]

G-BOOK mX (Ver.2.0 対応)ナビにスマートフォンを登録します。

G-BOOK mX

Android 端末の場合

Step1 ナビゲーションの設定

※章末の「ご利用にあたりご注意ください」をご確認ください。

1 ナビ枠の[MENU]スイッチを押します。

※2012 年モデルのエクセレントナビ(NHZD-W62G)の例
画面はイメージです。ナビにより、スイッチの名称・位置が異なります。

2 [設定]を選択します。

※▷を押して[設定]を表示させます。

3 [Bluetooth]タブを選択します。



4 [機器登録]を選択します。

5 [新規登録]を選択します。

6 この Bluetooth 接続画面を表示させたまま Step2 スマートフォンの登録を行ってください。

Step2 スマートフォンの登録

※章末の「ご利用にあたりご注意ください」をご確認ください。

7 ホーム画面を表示し、[メニュー]または[アプリ(一覧)]アイコンをタップします。



※auのIS17SH、ISW13F、IS15SH、ISW16SH、URBANO PROGRESSO、ISW13HT の例
画面はイメージです。機種により画面、配置、アイコン形状は異なります。

※ホーム画面に[設定]アイコンが表示されている機種は、この操作は不要です。

8 [設定]アイコンをタップします。

※一部機種は、[設定]アイコンをタップ後、さらに[設定]アイコンが表示されるので、その場合は再度[設定]アイコンをタップします。

9 [Bluetooth]をタップします。

10 [Bluetooth]が OFF になっている場合は ON をタップします。

次のページへ

Step2 スマートフォンの登録

11 6 で表示された機器名称 [CAR MULTIMEDIA]*1 をタップします。



*1 ナビ画面に表示されている機器名称をタップしてください。

※[デバイスの検索]をタップ*2 することで、
[CAR MULTIMEDIA]が表示される場合があります。
*2 一部機種は、[メニュー]⇒[デバイスの検索]をタップします。

12 [Bluetooth のペア設定リクエスト]のポップアップが表示された場合、[ペア設定]を タップします。

※一部機種は、このポップアップが表示されません。

13 接続が完了したとき、ナビに接続完了のメッセージが表示されます。



14

以上で
スマートフォンの登録が完了です。
ハンズフリー通話が
ご利用いただけます。

なお、ナビで「電話帳自動転送」「履歴自動転送」を「する」に設定している場合、この「スマートフォンの登録」操作に続き、次の 15 の操作を行うことで、スマートフォンの電話帳データと履歴のデータがナビに自動で転送できます。

15 [電話帳のリクエスト] のポップアップ*が表示された場合[OK]をタップします。

*一部の機種は、[?確認]のポップアップが表示されます。

※電話帳転送を行わない場合は [キャンセル]をタップします。

16

以上で電話帳の転送が完了です。

G-BOOK mX をご利用いただくには、続いて「データ通信の設定」を行ってください。

※本紙の記載内容は 2012 年 11 月現在のものです。

ご利用にあたりご注意ください

※本紙は設定手順を説明するものであり、G-BOOK 対応ナビとスマートフォンの動作を保証するものではありません。
スマートフォンの動作確認済機種および制限事項などを G-BOOK サイト(パソコンサイト http://g-book.com/ 携帯サイト http://mo.g-book.com/)でご確認ください。
※ナビ、スマートフォンの画面はイメージです。ナビ、スマートフォンにより画面、配置、スイッチ、アイコン形状が実際と異なる場合があります。
※スマートフォンの登録操作は車内で行ってください。Bluetooth はオンの状態で登録を開始してください。
※詳しくは、ナビゲーションの取扱書、スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用できない場合があります。
※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送ができないことがあります。
※スマートフォンをダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。

2. データ通信の設定 G-BOOK mX の通信に利用するスマートフォンの通信事業者を設定します。

G-BOOK mX

Android 端末の場合

事前準備

G-BOOK mX の通信に利用するスマートフォンを登録してください。（1. スマートフォンの登録）

1 ナビ枠の[MENU]スイッチを押します。

※2012 年モデルのエクセレントナビ(NHZD-W62G)の例画面はイメージです。ナビにより、スイッチの名称・位置が異なります。

2 [設定]を選択します。

※▷を押して[設定]を表示させます。

3 [G-BOOK]タブを選択します。

4 [通信設定]を選択します。

5 ご利用のスマートフォンの事業者を選択します。



6 「カーナビ通信料定額プラン」をご加入の場合、「カーナビ通信料定額プラン」を設定いただけます。[カーナビ通信料定額プラン]→[契約あり]→[はい]→[暗証番号]*入力→[完了]



*暗証番号の初期値は[0000]

注意

カーナビ通信料定額プランのご利用には通信事業者との契約が必要です。
必ずご利用のスマートフォンの通信事業者が提供するカーナビ通信料定額プランにご契約の上、設定してください。契約しないで設定するとパケット通信料が過大となる可能性があります。カーナビ通信料定額プランの料金、契約手続きについてはご利用のスマートフォンの通信事業者にお問合せください。また、カーナビ通信料定額プランを解約された場合は、必ずカーナビ通信料定額プランの設定を「契約なし」に変更してください。

7 [完了]を選択します。



8

以上で
データ通信の設定が完了です。

※本紙の記載内容は 2012 年 11 月現在のものです。

ご利用にあたりご注意ください

※本紙は設定手順を説明するものであり、G-BOOK 対応ナビとスマートフォンの動作を保証するものではありません。
スマートフォンの動作確認済機種および制限事項などを G-BOOK サイト(パソコンサイト http://g-book.com/ 携帯サイト http://mo.g-book.com/)でご確認ください。

※ナビの画面はイメージです。ナビにより画面、配置、スイッチ形状が実際と異なる場合があります。

※詳しくは、ナビゲーションの取扱書をご覧ください。

※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用できない場合があります。

※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送ができないことがあります。

※スマートフォンをダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。